נוהל חיבור ממשק DV - Firewire

שים לב - עבודה שלא על פי הנוהל תבטל את אחריות מעגל סגור לציוד שלך!

בעת חיבור למחשב של מצלמה\נגן\ממיר דיגיטלי בממשק DV - Firewire (להלן - "מכשיר DV"), נוצר מתח פוטנציאלי גבוה בין רכיבי התקשורת לבין מארז המחשב. חיבור\ניתוק כבל ה-DV באופן לא זהיר ושלא על פי הנוהל, **גורר סיכוי גבוה מאד לפגיעה ברכיבים**, ולכן יש לנהוג תמיד על פי הנוהל המתואר להלן:

חיבור

1. הפעל את המחשב, כאשר מכשיר ה-DV מנותק
2. וודא כי מכשיר ה-DV כבוי
3. וודא כי מכשיר ה-DV מנותק מרשת החשמל
4. חבר את מכשיר ה-DV למחשב כאשר הוא כבוי ומנותק מרשת החשמל
5. הפעל את מכשיר ה-DV והמתן לזיהויו על ידי המחשב

ניתוק

1. סגור את תוכנת העריכה\דגימה
2. כבה את מכשיר ה-DV
3. נתק את מכשיר ה-DV מרשת החשמל
4. נתק את מכשיר ה-DV מהמחשב

אין לנתק או לחבר את מכשיר ה-DV מהמחשב כאשר הוא מחובר לרשת החשמל, גם אם הוא כבוי!

* עבודה שלא על פי הנוהל הנ"ל תביא באופן כמעט ודאי לפגיעה ברכיבי ה-Firewire. סוג הפגיעה ניתן לזיהוי בבדיקת מעבדה, ומוציא את המכשיר ממסגרת האחריות.
* בעת עבודה עם חיבור Firewire מסוג DV-6Pin ("חיבור גדול") יש לוודא הכנסת הפלאג באופן הנכון: החיבור נוטה להתרחב ולאפשר הכנסת הפלאג באופן הפוך, המזיק להתקן.
* במידה ומכשיר ה-DV ניזון מסוללה ומנותק לחלוטין מרשת החשמל - ניתן לעבוד ללא נוהל זה.

FireWire